
KAWAI

DIGITAL PIANO

KSP5/KSP20

取扱説明書



使用上の注意

・電源について


電源は必ず家庭用100Vのコンセントをご使用ください。誤って100V以上の電源を使用しますと大変危険ですので、よくお確かめください。





・雑音について

モーターやネオンサイン、蛍光灯などが近くにありますと雑音の原因となりますので、本体の設置位置を変えてください。



・電源プラグ、コードの取り扱い


電源プラグをぬれた手で触ったりすると 感電する恐れがありますので、ご注意く ださい。

また、踏みつけたり、足でひっかけたりすると断線やショートの原因となりますのでご注意ください。



・故障などの注意

内部を開けて部品を取り外したり、改造したりすることは大変危険ですので絶対にやめてください。故障したと思われたときは、お求めの販売店、もしくはお近くのカワイまでご連絡ください。



・使用後のご注意

使用された後は、必ず電源を切ってください。

電源を入れたままにしておくと思わぬトラブルの原因となります。

また、長時間ご使用にならない場合は、 プラグをコンセントから抜いておいてくだ さい。

・お手入れのご注意

アルコールやシンナー、ベンジンなどの 薬品は絶対に使わないでください。 外装のお手入れは、中性洗剤の入った水を 多少含ませた柔らかな布をお使いください。 鍵盤のお手入れは、水を含ませた柔らかな 布をお使いください。

・バックアップ用バッテリーについて

データバックアップ用の内部バッテリーに 寿命がくると、電源オン時に、シーケンサ ーの録音内容やレジストレーション・メモ リーの内容が消えてしまいます。バッテリ ーは6~7年で交換してください。

(お求めの販売店、もしくはお近くのカワイサービスセンターまでご連絡ください。)

分詞が示 ごあいさつ

このたびはカワイデジタルピアノKSP5 / KSP20をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

カワイKSP5/KSP20は、最新のエレクトロニクス技術と、カワイが長年に渡って培った楽器作りの ノウハウから生まれた画期的な電子ピアノです。

128種類の多彩な音色、幅広いジャンルに対応する64種類のリズム、鍵盤で和音を押さえるだけでベースやコードの自動演奏をするオート・オーケストラ機能などで本格的な演奏を楽しむことができます。 この電子ピアノの取扱説明書は基本編、応用編、コード進行表の3部構成になっています。

基本編

…… この電子ピアノを初めてお使いになられる方のために、主な機能をわかりやすく

説明しています。

応用編

この電子ピアノの全ての機能をくわしく説明しています。基本編をマスターされ

た方に便利です。

コード進行表

|… 自動コード進行機能を使う時に使用します。音色リストやコードフォーム表も 入っています。

KSP5 / KSP20の特長

• リアルな128音色

ピアノをはじめ、世界中のありとあらゆる楽器音・効果音を128音色用意しました。さらにドラム/パーカッションとして256種類の音色を鍵盤を使って演奏することができます。

- ●世界中のジャンルを集めた本格派64リズム/自動伴奏パターン
 民族音楽から最新の流行音楽まで、64種類のリズム/自動伴奏パターンを用意しました。
 各地の一流ミュージシャンが作成した本場のリズムをバックに、演奏することができます。
- 音楽性の高い自動伴奏機能(オート・オーケストラ) コード進行時に伴奏がスムーズにつながる新システムを採用、機械的ではないより人間的で自然な バックバンドがあなたの演奏をサポートします。
- 指1本だけで本格的な演奏が楽しめる自動コード進行機能(オート・コード・プログレッション) リズム / 自動伴奏にマッチしたコード進行で自動的に曲が流れます。
 - あなたはそれに合せて指1本でメロディーを弾くだけで本格的な演奏を楽しむことができます。
- リズムに合った音色やパネルセッティングがワンタッチで呼びだせるワン・ツー・プレイ機能 リズムを選ぶだけで、それにふさわしい音色やパネルセッティングが呼び出されます。さらに、自動 コード進行機能とあわせて使えば最高のセッティングで簡単に演奏することができます。
- 好みのパネルセッティングを記憶できるレジストレーション・メモリー
 音色の切り換え、リズムのテンポ・デュアル/スプリット設定など、演奏に必要なセッティングを
 4つのボタンに記憶することができます。
- <u>演奏を簡単に記憶できるシーケンサー機能</u> あなたの演奏を録音・再生できるシーケンサー機能を使えば、1曲をパート別に録音したり、右手、 左手別に録音することができます。ピアノの練習などにも最適なパートナーです。
- GM対応音源

この電子ピアノは16セクションのマルチティンバーGM対応音源として使用することができます。 外部シーケンサーを接続すればGM対応の曲データを鳴らすことができます。



\$ move 目 次

各部の名称とはたらき	5
1. 音色を選ぶ	7
2. テンポや画面上の数字を変更する	9
3. 音色を2つ重ねる(デュアル機能)	10
4. 右手と左手を別々の音色で演奏する(スプリット機能)…	11
5. リバーブ(残響)をかける	13
6. リズムを鳴らす	
7. 自動伴奏を使って演奏する	17
自動伴奏について	······ 19 '
イントロ/フィルインから自動伴奏をスタートさせる場合	20
自動伴奏の音量を調節する	21
自動伴奏(バッキングパート)の音域を変える	22
8. 自動コード進行を楽しむ	
(オート・コード・プログレッション)	23
9. リズムに合った音色を呼びだす(ワン・ツー・プレイ)…	25
10. メロディーに和音を付ける(オート・メロディー・コー	ド) 26
11. 自動的にフィルインを入れる(オート・フィルイン)…	27
12. 演奏を移調(トランスポーズ)させる	28
13. パネルの設定を記憶する (レジストレーション・メモリー)	29
14. デモ演奏を聴く	31 (
15. リセット	32
16. システム(SYSTEM)の設定······	33
1. タッチカーブの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
2. レフトペダルの設定	34
3. ダンパーペダルの設定	35
4. デュアル/スプリットバランスの設定	36
5. スプリットポイントの設定	37 .
6. リバーブ・デプスの設定	
7. パート別リバーブ・デプスの設定	39
8. ローカル・コントロールの設定	40
9. システム・チューニングの設定	41


and.A.


10. 音律の設定	42
11. オール・GMアサインの設定······	43
12 システム・チャンネルの設定	44
13. MIDIクロックの設定	45
14. マルチ・ティンバーの設定	46
15. セクション・ミュートの設定	48
17. 演奏を録音する(シーケンサー)	49
演奏の再生	52
複数トラックに重ね録音する場合	53
自動コード進行を録音する場合	55
トラックボタンのオン/オフ	56
トラックの内容を消去する	57
シーケンサー機能についての注意点	58
18. MIDIを使ってみる	59
プログラムチェンジの送信	62
工場出荷時の設定	63
エラーメッセージ	64
故障かな?と思う前に	65
- * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	66
索引	67
MIDIインプリメンテーションチャート	68

● 細ルの 組み立て方


- ・部品がすべてそろっていることを確認されてから組み立ててください。
- ・分解する時は、この逆の手順で分解してください。

■付属品	(・インサートナット (KSP5 のみ) ········ 4 個)
· 側板④ 2 枚	· ネジ(長) ············ 4 本(KSP5は 8 本)
· 背板® ························· 1 枚	・ネジ (短) 8 本
· ペダル土台© ··················· 1 枚	・アジャスター ······· 1 個
(・妻土台® (KSP5 のみ) ···················· 2 枚))・ネジキャップ4 個






- 1. ⑥に裏からアジャスター(高さ調節ネジ)を1cmぐらいはめこみます。(図-1)
- 2. 🛕 🖟 🖟 🖟 2. (図-1)
- 3. Bの金具のある面を手前に向けて、AとBを4本のネジ(長)で固定します。(図-1)




- 4. 本体をスタンドに静かにのせます。
 - 真上から見て、本体の後ろに®の金具が全部見えるくらい、本体を前方にのせます。このとき、本体の後ろを支持している手を、側板と本体の間ではさまないように注意してください。(図-2)
- 5. スタンドを足で固定して、本体が傾いて落ちないように一方の手で前部を支えながら本体を後にスライドさせると、本体のフックが⑩の金具に引っ掛かります。 (図-2)
- 6. 本体とスタンドを4本のネジ(短)で固定します。(図-2) まずネジを軽くしめて、4本のネジがすべてまっすぐ入るように本体の位置を調節してから、きちんとネジをしめるようにしてください。

★注意: 必ず本体とスタンドをネジで固定してください。固定しないと、本体がスタンド から落下する場合があり、大変危険です。



7. ⑥から出ているペダル接続コードを、端子の突起部を手前にして本体のペダル端子に差し込み、a, bのクランプでとめます。(図-3)(aクランプは、ネジをはずしてからはめてください。)



8. ©の裏にはめたアジャスターを、床にぴったり付くまで回してペダル土台を補強します。(図-4)




る温水が 各部の名称とはたらき

- ①SYSTEM (システム) ポタン (□ 33ページ) タッチカープやペダル、MIDI等の設定をします。 ②REVERB(リバーブ) ボタン (🖵 13ページ) 音に残響をつけます。 ③TRANSPOSE (トランスポーズ) ボタン (1 28ページ) 音程を半音単位で移調します。
- ④SPLIT (スプリット) ポタン (□ 11ページ) 鍵盤を右半分、左半分で別々の音で演奏する時に使
- ⑥MASTER VOLUME (マスターポリューム) レバー 電子ピアノ全体の音量を調節します。

- (18リズムポタン (11 7 15ページ) 演奏するリズムを選択します。
- ⑩リズムランプ (12715ページ)
- 選んだリズム名の列を表示します。
- ②FILL IN 1 (フィル・イン・1) ボタン (■□ 16, 20ページ)
- ②FILL IN 2 (フィル・イン・2) ボタン (1□〒16, 20ページ) リズムや自動伴奏のフィルイン・パターンが演奏されます。
- **②START/STOP** (スタート/ストップ) ポタン (**『** 16ページ)
 - このポタンを押すとリズムがスタートし、もう1度押すとストップします。
- ②INTRO/ENDING (イントロ/エンディング) ボタン (□ 16ページ) リズムがストップしている時はイントロパターンから演奏が開始されます。 リズムが演奏中の時はエンディングパターンが演奏され、リズムがストッ プします。
- ②BEAT (ビート) ランプ

演奏中のリズムのテンポに合わせ点灯します。



®RHYTHM VOLUME

(リズムボリューム)

自動伴奏のリズムのポリュームを 調節します。

TBASS VOLUME

(ベースポリューム)

自動伴奏のベースのポリユームを 調節します。

®CHORD VOLUME

(コードボリューム)

自動伴奏のコードのポリユームを 調節します。

- ⑨ONE TWO PLAY (ワン・ツー・プレイ) ボタン (『□ 25ページ) リズムに合った音色などが自動的に選ばれます。
- ⑩AUTO MELODY CHORD (オート・メロディー・コード) ポタン (『 26ページ) 単音で弾いたメロディーに和音を重ねます。
- ⑪AUTO CHORD PROGRESSION (オート・コード・プログレッション) ポタン (107 23ページ)
 - リズムに合ったコード進行で自動伴奏をします。
- ⑩⑲⑭ONE FINGER(ワン・フィンガー), FINGERED(フィンガード)

WHOLE KEYBOARD(ホール・キーボード)ポタン(Cプ 17ページ)

自動伴奏を演奏する時に使います。


®RANGE SELECT (レンジ・セレクト) ボタン (Cア 22ページ)

自動伴奏のコードパートの一部の音域を設定します。

⑩RHYTHM SELECT(リズム・セレクト)ボタン(『Cア 15ページ)

パネルに書いてあるリズムのバリエーションリズムを選択します。


⑪AUTO FILL IN(オート・フィル・イン)ボタン(🎞 27ページ) 4小節ごとに自動的にフィル・イン・パターンを演奏します。



リアパネル

● 1 音色を選ぶ

この電子ピアノには128の音色と7つのドラムキットが内蔵されています。お好きな音色で演奏を楽しんで下さい。



ステップ1

パネル上で好きな音色ボタンを押し ます。

例えばFLUTEのボタンを押すとボタンのランプが点灯しフルートの音色が選ばれます。

ステップ2

鍵盤を弾くと美しいフルートの音が 鳴ります。





パネルに書いてある以外の音色を演奏するには

ステップ3

A,B,Cのいずれかのボタンを押します。


例えばAのボタンを押すとトロンボーンの音色が選ばれ画面に表示されます。



ステップ4


画面を見ながらTEMPO(VALUE) ボタンを数回押して音色を変えます。 ボタンを押したままにすると数字が 10単位で変化します。

001から128まで、好きな音色を選ぶことができます。



(128音色の一覧表は「コード進行表」のウラ表紙を参照して下さい。)

このように選ばれた音色はそのボタンに記憶されます。 一度記憶された音色は電源を切っても消えません。 好みの音色をA.B.Cそれぞれのボタンで選んでおくと便利です。




ドラムの音を鳴らすには

ステップ1

DRUMS (ドラムス) のボタンを押 します。

7種類のドラムキットの中からスタ ンダードキットが選ばれ画面に表示 されます。



DR1 STANDARD POPS 1 J = 120


ステップ2

鍵盤を弾くと1音1音別々にいろいろ なドラムやパーカッションの音が鳴 ります。



ステップ3

ドラムキットを変えるにはTEMPO (VALUE) ボタンを数回押して ドラムキットを変えます。



DR2 ROOM POPS 1 J=120

STANDARD ……… 一般的なドラムの音が鳴ります。

ROOM

……… 個性的なタムタムの音が鳴ります。

POWER

…… 力強いドラムの音が鳴ります。

ELECTRO

…… エレクトリックドラムの音が鳴ります。

BOB

……… ハウスミュージックに使われる人工的なドラムの音が鳴ります。

JAZZ -

……… ジャズドラムの音が鳴ります。

ORCHSTR

…… オーケストラに使うティンパニ等の音が鳴ります。


(ドラムキットの鍵盤ごとの音の配置は「コード進行表」の 42 ページを参照して下さ (°'\

また、このように選ばれたドラムキットは、DRUMSボタンに記憶されます。 好みのドラムキットを選んでおくと便利です。

- ·DRUMSを選んでいる時は、スプリットボタン(CF 11ページ) は動作しま せん。
- DRUMSを選んでいる時は、自動伴奏(CF 17ページ)は動作しません。

3 2 テンポや画面上の数字を変更する

画面に表示されているテンポや、音色、いろいろな設定時の数値などを変更します。




テンポを変更する

ステップ1

CURSOR(カーソル)ボタンを数 回押し、カーソルをテンポの下にもっ てきます。


(画面によってはカーソルが動かない場合があります。)



ステップ2

TEMPO (VALUE) (テンポ・バリュー)ボタンを数回押し、テンポを変更します。

このときこのボタンを押しつづけると数字が10ずつ変化します。




このように画面上の数字や設定値を変更したいときはCURSOR(カーソル)ボタンでカーソルを移動させ、TEMPO(VALUE)(テンポ・バリュー)ボタンで数字や設定値を変更します。

(画面によってはカーソルの位置が固定されていたり、数字や設定値が固定されている場合があります。)

● 3 音色を2つ重ねる(デュアル機能)


2つの音色を重ねることにより厚みのある音で演奏することができます。これをデュアル機能といいます。



ステップ1

好きな音色のポタンを<mark>2</mark>つ同時に押 します。

この場合ピアノとパイプオルガンの音が重なり、画面には右のように表示されます。



PIANO +PIPES
POPS 1 J=120

ステップ2

鍵盤を弾くと2つの音色が重なって 鳴ります。



★ このデュアル機能はDRUMSボタンを除くすべての音色ボタンで設定できます。 A,B,Cボタンを利用すると128コすべての音色を自由に組み合せることができます。 A,B,Cボタンを利用する時、そのボタンに記憶されている音色は番号表示になります。 例えばPIANOボタンとAボタンを同時に押すと下の表示になります。


PIANO +GM058

→ピアノと058番トロンボーンのデュアル

CURSOR (カーソル) ボタンでカーソルを上の画面のように動かし、TEMPO(VALUE) (テンポ・バリュー) ボタンを押すとAボタンの音色内容が変わります。いろんな音色を聞き比べながら、お好みの組み合せをさがす時に便利です。

● 4 右手と左手を別々の音色で演奏する

鍵盤を左手用(ロワー鍵盤)と右手用(アッパー鍵盤)に分けて、それぞれ別々の音色で演奏することができます(スプリット機能)。右手でメロディーを弾きながら、左手で別の音色でのコード演奏やベース演奏が可能になります。




ステップ1

SPLIT (スプリット) ボタンを押します。 ボタンのランプが点灯します。 (もう一度押すとランプが消えて通常の状態にもどります。)



ステップ2

SPLIT POINT の位置 (G3とG#3の間) をさかい目に、左右で別々の音色で演奏できます。



ステップ3


アッパー側の音色を変えるには選び たい音色ボタンを押します。

ステップ4

ロワー側の音色を変えるにはSPLIT (スプリット) ボタンを押しながら 選びたい音色ボタンを押します。

このとき音色ボタンの下段の6つの ボタンは、下側に表示されている音 色になります。

上側に表示されている音色ボタンを 選びたいときはSPLIT(スプリット) ボタンを押しながら、その音色ボタ ンを2回押します。




- (

}(●_

(スプリット機能)

B. B. ALT.



- ・スプリット・オンのときは、DRUMS(ドラムス)の音色は選べません。
- ・ロワー側の音色は次の8音色を除いて、通常より1オクターブ高い音程で鳴ります。

033 WoodBass = W.BASS

034 FingerBass = FINGERED

035 PickBass

036 Fretless = FRETLESS

037 SlapBass1

038 SlapBass2

039 SynBass1

040 SynBass2

★このスプリットはDRUMSボタンを除くすべての音色ボタンで設定できます。 A,B,Cボタンを利用すると128コすべての音色を自由に組み合せることができます。 A,B,Cボタンを利用する時、そのボタンに記憶されている音色は番号表示になります。 例えばPIANOボタンとAボタンのスプリットは下の表示になります。

PIANO /GM058

POPS 1

J=120

→ロワー側にピアノ アッパー側に 058 番トロンボーン

このときCURSOR(カーソル)ボタンでカーソルを下の画面のように動かし


PIANO1 /GM058

TEMPO(VALUE) (テンポ・バリュー) ボタンを押すとAボタンの音色内容が変ります。いろんな音色を聞き比べながら、お好みの組み合せをさがす時に便利です。

[・]ロワー側とアッパー側の音量バランスを調節することもできます。(『二字36ページ)

6 5 リバーブ(残響)をかける

あなたの演奏にリバーブ (残響) 効果をかけることができます。 リバーブをかけると音の響きが豊かになります。



ステップ1

リバーブボタンのランプが点灯して いるとリバーブ効果がかかっていま す。

(本体のパワーオン直後はリバーブ 効果がかかっています。)

ステップ2

リバーブボタンを押すとランプが消え、リバーブ効果がなくなります。



HEVERB

ステップ3

もう一度リバーブボタンを押すとリバーブボタンのランプが点灯し、リバーブ効果がかかります。そして数秒間次の画面になります(約3秒後には通常の画面にもどります。)



REVERB TYPE

= LARGE ROOM



ステップ4

このときTEMPO(VALUE)ボタンを 数回押すとリバーブの種類(タイプ) を変えることができます。

REVERB TYPE

= HALL



リバーブの種類(タイプ)とその効果は次のとおりです。

SMALL ROOM …… 響きやすい部屋で弾いた時の響きが得られます。


LARGE ROOM …… SMALL ROOMより少し深い響きが得られます。

HALL …… 小さめのコンサートホールでの響きが得られます。

DELAY …… こだまがかえるような響きが得られます。

リバーブ・タイプを画面上で切り換えた後、約2秒後に新しいタイプのリバーブ効果がかかります。

6. リズムを鳴らす



ステップ1

リズム選択ボタンで 好きなリズムを選び ます。


	٥	POPS 1	R&R	DANCE	FOLK	SWING	SAMBA	WALTZ	BOSSANOVA
	0	POPS 2	SHUFFLE	SOFT ROCK	B-GRASS	DIXIE	LATIN	EUROPE	GOSPEL
- 1	•	8 BEAT	BLUES	BOOGIE	COUNTRY	N.ORLEANS	JAMAICA	POLKA	SALSA / MAMBO
	0	16 BEAT	OLDIES	SHOW	COUNTRY POP	BIG BAND	PARADISE	MARCH	TANGO / BEGUINE
						<u> </u>		0	
·	異て	びたい 師	‡		10)			

例えば「COUNTRY」を選びたい時は、「COUNTRY」の下のスイッチを数回押し、ランプを右上図のように点灯させます。画面にリズム名が表示されます。

PIANO
COUNTRY J=120

また同じ「COUNTRY」を選んでいても、RHYTHM SELECT(リズムセレクト)ボタンを押すと、もう1つのCOUNTRYのパターンが選ばれます。(バリエーション・パターン)


さらにもう1度このボタンを押すと ランプが消え、元のCOUNTRYの パターンにもどります。



このように各リズム名ごとに2種類のパターンが選べます。

ステップ2

リズムの速さ(テンポ)を調節しま す。TEMPO(VALUE)ボタンでテ ンポを調節します。



PIANO J=12<u>0</u>


ステップ3

リズムをスタートさせます。


- ○すぐにスタートさせる場合 START / STOPボタンを押します。
- ○イントロからスタートさせる場合 INTRO/ENDINGボタンを押します。

ステップ4

リズムの音量を調節します。 RHYTHM VOLUMEでリズムの音量 を調節します。




小さくなる ← → 大きくなる



ステップ5

リズムに合せて弾きます。




ステップ6

リズムに変化(フィルイン)を入れ る時は

FILL IN 1を押すと、フィルインが入った後、基本パターン1(BASIC1)になります。

FILL IN 2を押すと、フィルインが入った後、基本パターン2(BASIC2)になります。



この電子ピアノは、1つのリズムに対し2つの基本パターンを持っています。


リズムや自動伴奏をスタートさせた直後やフィルイン1の直後は基本パターン1(BASIC1)が演奏されます。

フィルイン2の直後は基本パターン2(BASIC2)が演奏されます。曲のサビの部分などには基本パターン2(BASIC2)がおすすめです。

ステップァ


リズムを止める。

- ○すぐに止める場合 START / STOPボタンを押します。
- ○エンディングパターンで止める場合 INTRO / ENDINGボタンを押します。



↑ 7 自動伴奏を使って演奏する

オート・オーケストラ(自動伴奏)を使えば、左手でコード(和音)を指定するだけで、リズムに合せ た伴奏パターンが自動的に演奏されます。



ステップ1

ONE FINGERボタンもしくは FINGEREDボタンもしくは

WHOLE KEYBOARDボタンを押します。



○ ONE FINGERボタンを押した場合


左手で、コードを押さえなくても指1本で自動伴奏させることができます。 例えばメジャーコードなら指1本で、その他のコードなら指2~3本で鍵盤を押さ えるだけでOKです。

○ FINGEREDボタンを押した場合

<u> 左手で普通のコード(和音)を押さえて自動伴奏させます。</u>

○ WHOLE KEYBOARDボタンを押した場合

どの鍵盤上でも、コード(和音)を押さえれば自動伴奏されます。さらにロワー 鍵盤内で弾かれた鍵盤の最低音でベースパターンが変化します。



ステップ2


リズム選択ボタンで好きなリズムを 選びます。

O POPS 2 SHUFFLE SOFT ROCK B-GRASS DIXIE EUROPE 8 BEAT BLUES COUNTRY N.ORLEANS BOOGIE 16 BEAT OLDIES SHOW COUNTRY POP BIG BAND PARADISE MARCH TANGO / BEGUINE)≟•_∩ 6

ステップ3

リズムの速さ(テンポ)を調節します。

TEMPO (VALUE) ボタンでテンポ を調節します。



PIANO

COUNTRY

J=110


ステップ4

伴奏をスタートします。

左手でコードを押さえると、自動的 に伴奏がスタートします。(左手は 右図のように SPLIT POINT という表 示より左側の鍵盤を押さえて下さい)

- 注意 -

パネルで DRUM 音色を選んでいる時はスタートしません。



ロワー鍵盤

アッパー鍵盤

PIANO

F#m

J=110


^└ 押さえたコードが表示されます

コードの押さえ方については、コード進行表の44ページを参照して下さい。

ステップ5

伴奏にあわせて右手でメロディーを 弾きます。

右手は上図のように SPLIT POINT という表示より右側の鍵盤を弾いて下さい。




POINT-

WHOLE KEYBOARDボタンで自動演奏される場合、どの鍵盤でコードを押さえても自動演奏がスタートします。またどの鍵盤もその時選ばれている音色で発音します。

ステップ6

伴奏をストップします。 START / STOPボタン又はINTRO / ENDINGボタンを押します。

また、点灯しているオートオーケストラのボタンを押してランプを消すと自動伴奏の状態が解除されます。



[・]SPLIT POINT は自由に設定できます。(『ニ゚゚゚゚゚ 37 ページ)


自動伴奏について

オートオーケストラ(自動伴奏)の3つのボタンの違いは次のとおりです。

	ONE FINGER	FINGERED	WHOLE KEYBOARD
	初心者向きです。	オルガンやジャズ・ピアノ	コンテンポラリーやピアノ
		に慣れているプレーヤー向	に慣れているプレーヤー向
	·	きです。	きです。
コード	ロワー鍵盤	ロワー鍵盤	すべての鍵盤
検出鍵盤			
ベース	ロワー鍵盤	ロワー鍵盤	すべての鍵盤
検出鍵盤			ただし、ロワー鍵盤でベー
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	スのルート(根音)を検出
			します。
検出条件	1 音以上押された場合に	3 音以上押された場合に	3 音以上押された場合に
	コード検出されます。	コード検出されます。	コード検出されます。
鍵盤音の	ロワー鍵盤を弾いても鍵盤	ロワー鍵盤を弾いても鍵盤	すべての鍵盤で音が出ます。
発生	の音は出ません。(スプリ	の音は出ません。(スプリ	
	ット時を除く。)	ット時を除く。)	


イントロ/フィルインから自動伴奏をスタートさせる場合

自動伴奏をイントロやフィルインからスタートさせると、より自然な演奏が楽しめます。



ステップ1

オートオーケストラ(自動伴奏)の3つのボタンのいずれかを押します。



ステップ2

スタートしたい形を選びます。

- ○イントロからスタートしたい場合、 まずINTRO / ENDINGボタンを押 します。
- ○フィルイン1からスタートした場合、まずFILL IN 1ボタンを押します。
- ○フィルイン2からスタートした場合、まずFILL IN 2ボタンを押します。







PLAY CHORD

→ INTRO START

PLAY CHORD


→ FILL1 START

PLAY CHORD

→ FILL2 START

ステップ3

SPLIT POINT




コード(和音)を押さえて自動伴奏をスタートさせます。 メジャーコードを押さえるとメジャーのイントロがスタートします。

マイナーコードを押さえるとマイナーのイントロがスタートします。

自動伴奏の音量を調節する

自動伴奏の各パートの音量を調節することができます。




ステップ1

自動伴奏中に各パートのポリューム つまみを動かします。

○RHYTHM VOLUMEでドラム / パーカッション音の音量を調節します。

○BASS VOLUMEでベース音の音 量を調節します。


○CHORD VOLUMEでピアノ等の バッキング音の音量を調節します。



小さくなる → 大きくなる
min. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ max.

BASS VOLUME


アノ等の 小さくなる ← → 大きくなる 節します。



- ・いちばん左にすると音が出なくなります。
- ・マスターボリュームが小さく設定されていると各ボリュームを動かしても音が大きくなりません。

自動伴奏(バッキング・パート)の音域を変える

オートオーケストラ(自動伴奏)はコードチェンジ時でもバッキングパートの一部が、ある音域内でなめらかに移動するようなっています。ここではその音域を設定します。



ステップ1

自動伴奏をスタートさせます。 (『〇ア 17ページ)

ステップ2


RANGE SELECT (レンジ・セレクト) ボタンを押します。



RANGE SELECT = NORMAL

ステップ3

TEMPO (VALUE) (テンポ (バリュー)) ボタンを数回押して設定します。



·NORMAL …… バッキングパートが通常の音域で演奏されます。

・HIGH バッキングパートの一部がやや高めの音域で演奏されます。

·LOW バッキングパートの一部がやや低めの音域で演奏されます。

ステップ4


数秒後に元の画面にもどります。

リズムやコードの種類によっては、設定を変えても音域の変わらない場合がありますが、 コード進行の流れの中では確実に設定された音域が保たれます。 各設定のもとに、いろんなコード進行を試して実感して下さい。

[·] RANGE SELECT はリズム/自動伴奏が走っていなくても設定することができます。

● 8 自動コード進行を楽しむ

この電子ピアノは、64種類のリズムパターンそれぞれに合ったコード進行を持っています。 自動伴奏に合わせて自動的にコードが変わってゆくので、それに合わせて自由に演奏することができま す。付属のコード進行表を見ながらアドリブ演奏を楽しんで下さい。




ステップ1


リズムを選びます。 (POPS1を選んだとします。)

ステップ2

AUTO CHORD PROGRESSION (オート・コード・プログレッション) ボタンを押します。



このリズム(POPS 1)に合ったコード進行(PRG(プログラム)の1番)、キー(C)、テンポ(122)が表示されます。



コード進行(PRG)については付属のコード進行表を参照してください。

[・]オート・コード・プログレッションをオンにすると、オート・フィル・イン機能は解除されます。

[・]リズム演奏、自動伴奏中にオート・コード・プログレッションをオンにすることはできません。


(オート・コード・プログレッション) これでま

ステップ3

START / STOPボタンを押します。




自動伴奏がイントロからスタートし、 自動的にコードが進行していきます。 イントロの後から、コードと小節数 が画面に表示されます。



ステップ4


自動伴奏にあわせて演奏します。



ステップ5

自動伴奏は自動的にエンディングパターンで終りますが、途中で止めたい時はSTART / STOPボタンを押します。


また、エンディングパターンで強制 的に終りたいときはINTRO / ENDI NGボタンを押します。



- ・付属のコード進行表を見ながら演奏を楽しんで下さい。
- ・自動コード進行中は、FILL INポタンによるFILL INを入れることはできません。
- ・自動コード進行時はAUTO FILL IN機能は動作しません。
- ・自動コード進行中にリズムを変えても、コード進行PRG、キー、テンポは変わらず演奏します。
- ・ワン・ツー・プレイ機能 (LCア 25ページ)を同時に使えば、最適な音色、 リバーブ等の状態で演奏が楽しめます。
- ・自動コード進行は INTRO / ENDING, FILL IN1, FILL IN2 ボタンを押してもスタートします。

9 リズムに合った音色を呼びだす(ワン・ツー・プレイ)

64種類のリズムそれぞれに合ったテンポ、音色、デュアル、リバーブ等を自動的に呼び出します。 最適な状態で簡単に自動件奏が楽しめます。



ステップ1】 リズムを選びます。

ステップ2 ONE TWO PLAY (ワン・ツー・プレイ) ボタンを押します。

ONE TWO PLAY

選ばれているリズムにふさわしい音 色セッティングが自動的に呼び出さ れます。

ステップ3 ONE TWO PLAYを解除するときは、 もう一度ONE TWO PLAYボタンを 押して、ランプを消して下さい。 音色等のパネルセッティングが元に もどります。




[・]ONE TWO PLAYボタンを押してランプが点灯しているときに、リズムを変えることもできます。

[・]ONE TWO PLAYオンのときに、レジストレーション・メモリーを呼びだすことはできません。

3 10 メロディーに和音を付ける(オート・メロディー・コード)

ロワー鍵盤で押されたコードを、アッパー鍵盤で弾かれている最低音に2音加えます。右手指1本で弾いたメロディーにハーモニーを付けられます。




ステップ1

AUTO MELODY CHORD (オート・メロディー・コード) ボタンを押します。



●鍵盤がアッパーとロワーに分けられます。



●ロワー鍵盤でコードを押さえると、アッパー鍵盤で弾いた音に、和音が重なります。



一本指でメロディーを弾いても、たくさんの指で演奏しているように聞こえます。

ステップ2

オート・メロディー・コードを解除 するには.....


AUTO MELODY CHORD (オート・ メロディー・コード) ボタンを押し ます。

ボタンのランプが消灯し、オート・メロディー・コードが解除されます。



9 11 自動的にフィルインを入れる(オート・フィルイン)

オート・フィル・イン機能で4小節ごとに自動的にフィルインを入れることができます。



ステップ1

ALTO FILL IN (オート・フィル・イン) ボタンを押します。



ステップ2

リズム / 自動伴奏をスタートさせます。 自動的に4小節ごとにフィルインが 演奏されます。

基本パターン1 (BASIC 1) 演奏中にはFILL IN 1が演奏されます。 基本パターン2 (BASIC 2) 演奏中にはFILL IN 2が演奏されます。

ステップ3


オートフィルインを解除するときは もう一度AUTO FILL INボタンを押 してランプを消します。



9 12 演奏を移調(トランスポーズ)させる

この電子ピアノには、シャープやフラットがたくさん付いている曲を弾きやすい調(キー)に移調するトランスポーズ機能があります。

トランスポーズ機能は、音程を半音単位で変化させることができます。



ステップ1

TRANSPOSE (トランスポーズ) ボタンを押します。

トランスポーズ・モードに入ります。 ディスプレイに現在の状態が表示さ れます。



TRANSPOSE

= 0

ステップ2

TEMPO・VALUE(テンポ・バリュー)ボタンを押して希望の状態にします。



TRANSPOSE

= + 2

キーが半音ずつ変化するので、この場合は1音分上がっています。「ド」の鍵盤を弾くと「レ」の音が鳴ります。自動伴奏時はコードCを弾くと、コードDの伴奏になります。画面の中では $-12\sim+12$ の範囲で設定できます。

- ・鍵盤を弾くと音で確認できます。
- ・数秒間TEMPO・VALUEボタンが操作されないと、トランスポーズ・モードが 解除されます。
- ・トランスポーズの設定は、一度電源を切って再度オンにすると、0に戻ります。

ステップ3

TRANSPOSE(トランスポーズ) ボタンを押すか、数秒そのままだと トランスポーズの設定が完了し、元 の画面にもどります。




[・]MIDI IN 信号はトランスポーズされません。

4 13 パネルの設定を記憶する(レジストレーション

曲の途中で、鍵盤を弾きながら音色やリズムを瞬時に切り替えるのは、難しいことです。 レジストレーション・メモリーを使えば、一度記憶した操作パネルの設定がワンタッチで呼び出せます。 この電子ピアノでは、4つのレジストレーションを記憶できます。

★レジストレーション・メモリーとは、トーンやリズムの選ばれているもの、またそのボリュームなどパネル状態の組み合わせを記憶させる機能です。



ステップ1

音色やリズムのボタン、ボリュームなどをパネル上でセットします。 レジストレーション・メモリーには、下表の内容が記憶されます。 また、リバーブタイプやトランスポーズなどもその設定を記憶できます。

レジストレーション・メモリーに記憶させることができるもの

・トーン

トーン選択、デュアルの設定、スプリットの設定 A, B, C, DRUMSボタンの内容

・リズム

リズムの選択 テンポ

・自動伴奏

ワンフィンガーボタンのオン/オフ、フィンガードボタンのオン/オフ、ホールキーボードボタンのオン/オフ リズム、ベース、コードの各パートのボリュームレバーの内容 レンジセレクトの設定

・その他


スプリットボタンのオン/オフ、、リバーブボタンのオン/オフ、オードメロディーコードのオン/オフ、、オートフィルインボタンのオン/オフ リバーブタイプの設定、トランスポーズの設定、デュアル/スプリットバランスの設定、オールGMアサインのオン/オフ、オールGMアサインの各内容、スプリットポイントの設定

COMPANIE.

ステップ2

REC・REGIST WRITE(レック・レジストライト)ボタンを押しながら希望するレジストレーションボタン(REGISTRATION 1~4)を押します。

右の画面になり、セットしたパネルの状態が記憶されます。



REGIST.WRITE COMPLETED!

- ・ソングモード時 (**ア**50ページ) にレジストレーションを記憶させることは できません。
- ・記憶させたレジストレーションメモリーは電源を切っても消えません。
- ・工場出荷時の状態にもどしたい時はリセット動作をして下さい。 (『丁尹 32ページ)

記憶したレジストレーションを呼び出すには

ステップ3 े

レジストレーション・ボタン(RE GISTRATION 1~4)を押します。 その番号に記憶されていたパネルの 状態がセットされます。



- ・ボリュームなどのレバーは、値のみがセットされます。レバーの位置は変わりません。
- ・呼び出した後で、パネルのボタンやレバーの状態を変えることも可能です。

ステップ4


パネルを元の状態にもどすにはランプの点灯しているレジストレーション・ボタンを押します。 点灯していたレジストレーション・ボタンのランプが消灯して、パネルはレジストレーション・ボタンのランプが全て消灯していたときの状態に戻ります。



^{・1 ~4}のレジストレーション・メモリー・ボタンがオンの時、ワン・ツー・プレイ機能を使うことはできません。

∮ 14 デモ演奏を聴く

この電子ピアノにはデモ演奏が用意されています。 デモ演奏を聞いて本機のサウンドを体験して下さい。



ステップ1


デモボタンを押します。 デモ演奏がスタートします。



DEMONSTRATION
Quit by [DEMO] key


ステップ2

デモボタン、START / STOPボタン、PLAY / STOPボタンのいずれかを押すと、デモ演奏がストップします。



多15 リセット

リセット動作をすると、シーケンサー、レジストレーションメモリーなどすべての設定が工場出荷時にもどります。




ステップ1

SYSTEM(システム)ボタンを押しながらDEMO(デモ)ボタンを押します。

画面が右の表示となりすべての設定 が工場出荷時のものとなります。

数秒後、画面は元にもどります。



FACTORY RESET COMPLETED!

- ・システムモード又はシーケンサー録音中にリセットすることはできません。
- ・リセット動作を行うと、内部音源部は GM リセットされます。
- ・工場出荷時の設定については、47,63ページを参照して下さい。


4.16 システム(SYSTEM)の設定

システムモードではこの電子ピアノに関するいろいろな設定ができます。

システムモードでの設定では、システム・チューニングの内容とオールGMアサインのオン時の音色割りあて内容は電源を切っても消えません。その他の設定内容は、一度電源を切ると工場出荷時の設定 (『『ア 63ページ)にもどります。

1. タッチ・カーブの設定

タッチカーブを設定します。軽めのタッチから重いタッチまでお好みのタッチで演奏できます。



ステップ1


SYSTEM (システム) ボタンを押し システムモードに入ります。

TEMPO・VALUE (テンポ・バリュー) ボタンを数回押して

1 TOUCH CURVEを選びます。

ステップ2

CURSOR(カーソル)ボタンでカーソルを移動し、TEMPO・VALUE (テンポ・バリュー)ボタンを数回 押して値を設定します。



= NORMAL

・HEAVY2 … 重いタッチカーブです。強く弾くと大きな音が出ます。

・HEAVY1 … 少し重めのタッチカーブです。

・NORMAL … 通常のタッチカーブです。

・LIGHT1 ··· 少し軽めのタッチカーブです。

、・LIGHT2 … 軽いタッチカーブです。お子様の練習用に便利です。

ステップ3

設定値*


SYSTEM ボタンをもう一度押し、 ランプを消します。 システムモードが解除され元の画面 にもどります。



[・]システムモードでは、鍵盤のMIDI情報は出力されません。


レフトペダルの設定

レフトペダルの機能を設定します。




ステップ1

SYSTEM (システム) ボタンを押し システムモードに入ります。 **TEMPO・VALUE**(テンポ・バリュ 一) ボタンを数回押して 2 LEFT PEDALを選びます。



ステップ2

CURSOR(カーソル)ボタンでカ ーソルを移動し、TEMPO・VALUE (テンポ・バリュー) ボタンを数回 押して値を設定します。



2 LEFT PEDAL

= SOFT

2 LEFT PEDAL

= SOFT

…… ペダルがソフト・ペダルとして働きます。踏み 込むと音色が柔らかくなり、音量も小さくなり ます。

・START / STOP ······ リズムのスタートやストップがペダルでコント ロールできます。

設定値

・INTRO / ENDING ··· リズムが鳴っていないときに、ペダルを踏むと、

イントロ・パターンが演奏されてリズムがスタ ートします。リズムが鳴っているときに、ペダ ルを踏むとエンディング・パターンの演奏後、

リズムが終了します。

・FILL IN 1)

FILL IN 2 J

リズムが鳴っているときに、ペダルを踏むとフ


ィルイン・パターンが演奏されます。

ステップ3




3. ダンパーペダルの設定

ダンパーペダルの機能を設定します。



ステップ1

SYSTEM(システム)ボタンを押しシステムモードに入ります。
TEMPO・VALUE(テンポ・バリュー)ボタンを数回押して
3 DAMPER PEDALを選びます。




3 DAMPER PEDAL

= LOWER & UPPER

ステップ2

CURSOR(カーソル)ボタンでカーソルを移動し、TEMPO・VALUE (テンポ・バリュー) ボタンを数回 押して値を設定します。



3 DAMPER PEDAL

= LOWER & UPPER

Ì


- ・LOWER & UPPER (ロワー & アッパー) スプリット時のアッパーとロワーの両方にダンパーをかけます。
- 設定値 ・ LOWER(ロワー) スプリット時のロワーのみにダンパーをかけます。
 - ・UPPER (アッパー) スプリット時のアッパーのみにダンパーをかけます。

ステップ3




4. デュアル / スプリットバランスの設定

デュアル/スプリット時の音色の音量バランスを調節します。



ステップ1


SYSTEM(システム)ボタンを押し システムモードに入ります。 TEMPO・VALUE(テンポ・バリュ ー)ボタンを押して 4 DUAL & SPLITを選びます。




4 DUAL & SPLIT BALANCE=100:100

ステップ2

CURSOR(カーソル)ボタンでカーソルを移動し、TEMPO・VALUE (テンポ・バリュー)ボタンを数回 押して値を設定します。





4 DUAL & SPLIT
BALANCE=100:100
カーソル移動

・デュアルの場合 =10<u>0</u>:100→

パネル音色ボタンの右側又は下側の 音色の音量パネル音色ボタンの左側又は 上側の

音色の音量 → アッパー鍵盤音色の音量


- ・値は1~100の範囲で変化します。
- ・マスターポリュームが小さく設定されると、各ボリュームを動かしても音が大きくなりません。

ステップ3



5. スプリット・ポイントの設定

スプリットポイントの設定をします。



ステップ1

SYSTEM(システム)ボタンを押し システムモードに入ります。 TEMPO・VALUE(テンポ・バリュ ー)ボタンを数回押して 5 SPLIT POINTを選びます。

SYSTEM

TEMPO
(VALUE)

5 SPLIT POINT

= G#3

ステップ2

CURSOR(カーソル)ボタンでカーソルを移動し、TEMPO・VALUE (テンポ・バリュー)ボタンを数回 押して値を設定します。

設定値 Ao~C8(KSP20) E1~G7(KSP5)

又は希望の鍵盤を押すと、そこがスプリットポイントになります。

画面表示のキー又は押した鍵盤がアッパー鍵の最低音になります。

CURSOR TEMPO (VALUE)

5 SPLIT POINT

= G#3


マー鍵盤 アッパー鍵盤 **G#3**

ステップ3




6. リバーブ・デプスの設定

リバーブの深さを設定します。



ステップ1


SYSTEM (システム) ボタンを押しシステムモードに入ります。 TEMPO・VALUE (テンポ・バリュー) ボタンを数回押して 6 Rev.DEPTH SETを選びます。



6 Rev.DEPTH SET HI= 7 LO= 1

ステップ2

CURSOR(カーソル)ボタンでカーソルを移動し、TEMPO・VALUE (テンポ・バリュー)ボタンを数回 押して値を設定します。



6 Rev.DEPTH SET
HI= 7 LO= 1
カーソル移動

ここではHIとLOの2種類のレベルを設定できます。

ここで設定されたHI,LOは次のページのパート別リバーブ設定で使用します。

設定値 $\begin{cases} 10 & \uparrow &$ リバーブが深くかかります。 $\\ \uparrow & \\ 1 & \downarrow &$ リバーブが浅くかかります。


HI,LOの設定の設定はすべてのリバーブ・タイプ (『ア13ページ) について 共通です。

ステップ3



7. パート別リバーブ・デプスの設定

伴奏・演奏パート別にリバーブの深さをセッティングできます。




ステップ1


SYSTEM (システム) ボタンを押し システムモードに入ります。 TEMPO・VALUE (テンポ・バリュ ー) ボタンを数回押して 7 PARTを選びます。

ステップ2

CURSOR(カーソル)ボタンでカーソルを移動し、TEMPO・VALUE (テンポ・バリュー)ボタンを数回 押して値を設定します。



前ページで設定したリバーブの深さHI,LOを各件奏、演奏パートに割りふります。



例えば前ページで HI=7, LO=1 に設定すれば、上の画面だと次のようなリバーブセッティングとなります。


パート	設定	
D (ドラム / パーカッション)	H (HI)	深さ7のリバーブがかかる
B (ベース)	L (LO)	深さ 1 のリバーブがかかる
C(コード)	H (HI)	深さ7のリバーブがかかる
K(鍵盤音)	H (HL)	深さ7のリバーブがかかる

ステップ3




8. ローカル・コントロールの設定

ローカルコントロールの設定をします。鍵盤を弾いたときに音を出すか出さないかを設定します。



ステップ1


SYSTEM(システム)ボタンを押し システムモードに入ります。 TEMPO・VALUE(テンポ・バリュ ー)ボタンを数回押して 8 LOCALを選びます。



8 LOCAL = ON

ステップ2

CURSOR(カーソル)ボタンでカーソルを移動し、TEMPO・VALUE (テンポ・バリュー)ボタンを数回 押して値を設定します。



8 LOCAL = <u>O</u>N

√・ON ············ 鍵盤を弾いたときも、MIDI 情報を受信したときも発音します。

・OFF ······ 鍵盤を弾いたときは音が出ずに、MIDI情報を受信したときのみ

設定値を発音します。

・UPPER OFF ··· ロワー鍵盤がON、アッパー鍵盤が OFF になります。

自動伴奏を本体で鳴らして、右手のメロディーを MIDI 接続した


他の音源で鳴らす時に便利です。

ステップ3




9. システム・チューニングの設定

音程の微調整を行います。他の楽器と音程を合わせるときなどに使用します。



ステップ1

SYSTEM(システム)ボタンを押し システムモードに入ります。 TEMPO・VALUE(テンポ・バリュ ー)ボタンを数回押して 9 SYSTEM TUNEを選びます。




9 SYSTEM TUNE

= 0

ステップ2

CURSOR(カーソル)ボタンでカーソルを移動し、TEMPO・VALUE (テンポ・バリュー)ボタンを数回 押して値を設定します。



9 SYSTEM TUNE

= 0

・設定値は-32~+32です。 ±50セント(100セント=半音) の範囲で設定できます。


この値は電源を切っても設定が変わりません。

ステップ3



10. 音律の設定

この電子ピアノは鍵盤で弾いた音をいろいろな音律で鳴らすことができます。




ステップ1

SYSTEM(システム)ボタンを押し システムモードに入ります。 TEMPO・VALUE(テンポ・バリュ ー)ボタンを数回押して 10 TEMPERAMENTを選びます。 TEMPO (VALUE)

1<u>0</u> TEMPERAMENT

ステップ2

CURSOR(カーソル)ボタンでカーソルを移動し、TEMPO・VALUE (テンポ・バリュー)ボタンを数回 押して値を設定します。



値		各音律の特長
TYPE1	平均律	ピアノの調律法として、最もポピュラーなもので、どのように移調して も和音の響きが変わらないという特長があります。
TYPE2	純正律	3 度 5 度のうなりをなくした調律法で、合唱音楽では、現在でも随所に この音律に基づいた演奏が行なわれます。
TYPE3	ピタゴラス音律	5 度のうなりをなくした調律法で、和音よりも、メロディーを演奏すると非常に美しいのが特長です。
TYPE4	中全音律	3 度のうなりをなくした調律法で、純正律の特定の5度が著しく不協和 であることを改良したもので、平均律よりも和音が美しく響きます。
TYPE5	ヴェルクマイスター第 III 法	調号の少ない調は、和音の美しい中全音律に近く、調号が増えるにしたがって、緊張感が高く、メロディーが美しいピタゴラス音律に近づけて
TYPE6	キルンベルガー第 III 法	いくもので、古典音楽の作曲家の意図した「調性の性格」を反映させる ことのできる調律法です。


各音律の調の設定は画面中のKEYの位置でC~Bの間で設定します。

ステップ3



11. オール・GM・アサインの設定

下図の斜線の部分の音色ボタンを、A、B、Cの音色ボタンと同じように128音色のうち好きな音色をメモリーできるようにする機能です。



{・OFF ····· 通常の状態です。 設定値 {・ON ····· 11 個の音色ボタンに好きな音色を割りあてることができます。

= OFF

ステップ3

SYSTEM ボタンをもう一度押し、 ランプを消します。 システムモードが解除され元の画面 にもどります。




・値を「ON」にした後、元の画面にもどったら、7ページの $\boxed{25-72}$ \sim $\boxed{25-72}$ の要領で11個の音色ボタンに音色を割りあてて下さい。

この音色の割りあての内容は、設定のオン/オフに関係なく電源を切っても消えません。


12. システム・チャンネルの設定

接続されたMIDI楽器といろいろな情報をやりとりするMIDIチャンネルを設定します。



ステップ1


SYSTEM (システム) ボタンを押し、 システムモードに入ります。 TEMPO・VALUE (テンポ・バリュ ー) ボタンを数回押して 12 SYSTEM CH.を選びます。



1<u>2</u> SYSTEM CH. = 1

ステップ2

CURSOR (カーソル) ボタンでカーソルを移動し、TEMPO・VALUE (テンポ・バリュー) ボタンを数回押して値を設定します。



12 SYSTEM CH. = <u>1</u>

値は1~16(チャンネル)に設定できます。


MIDIの接続については59ページを参照して下さい。

ステップ3




13. MIDI クロックの設定

MIDI信号を受けてリズムがスタートするか、しないかの設定をします。




ステップ1

SYSTEM(システム)ボタンを押しシステムモードに入ります。 TEMPO・VALUE(テンポ・バリュー)ボタンを数回押して 13 MIDI CLOCKを選びます。



ステップ2

CURSOR(カーソル)ボタンでカーソルを移動し、TEMPO・VALUE (テンポ・バリュー)ボタンを数回 押して値を設定します。



13 MIDI CLOCK = <u>I</u>NT

く・INT ······ 外部の MIDI クロック、スタート信号を受けません。 ・EXT ····· 外部の MIDI クロック、スタート信号を受けます。

ステップ3

SYSTEM ボタンをもう一度押し、 ランプを消します。 システムモードが解除され元の画面 にもどります。




「EXT」に設定した時は次の動作に注意して下さい。

- ・本体のパネルスイッチでリズム / 自動伴奏 / シーケンサーをスタートさせることはできません。MIDI INからのクロック、スタート信号によってのみスタートします。 また、このようにスタートさせた後はフィルイン1, 2、スタート / ストップ、イントロ / エンディングボタンで伴奏を止めたりすることができます。
- ・ソングモード(『Cア 50ページ)に入った直後にスタート信号を受けると、シーケンサーが再生されます。
- ・録音待機中(『こ》51ページ)にスタート信号を受けると、録音がスタートします。


14. マルチ・ティンバーの設定

MIDI信号の受信状態を設定します。



ステップ1


SYSTEM (システム) ボタンを押しシステムモードに入ります。 TEMPO・VALUE (テンポ・バリュー) ボタンを数回押して 14 MULT! TIMBERを選びます。



1<u>4</u> MULTI TIMBER = ON

ステップ2

CURSOR(カーソル)ボタンでカーソルを移動し、TEMPO・VALUE (テンポ・バリュー)ボタンを数回 押して値を設定します。



14 MULTI TIMBER = <u>O</u>N

- ・ON …… 1 \sim 16 それぞれのチャンネルのMIDI受信信号で別々の音色を鳴らすことができます。
- ・ OFF …… システムで設定された チャンネル (C) 44 ページ) の MIDI受信信号で パネルで選ばれている音色を鳴らすことができます。

ステップ3



マルチティンバーON時には、この電子ピアノを16セクションマルチティンバーのGM音源として 使用することができます。

マルチティンバーON時の工場出荷時(本体リセット時)の設定

MIDI受け セクション	MIDI 受信チャンネル	音 色	リバーブ Hi/Lo
1	1 .	001 Gr Piano	Hi
2	2	001 Gr Piano	Hi ·
3	3	001 Gr Piano	Lo
4	4	001 Gr Piano	Hi
5	5	001 Gr Piano	Hi
6	6	001 Gr Piano	Hi
7	7	001 Gr Piano	. Hi
8	8	001 Gr Piano	Hi
9	9	001 Gr Piano	Hi
10	10	DR1 STANDARD	Hi
11	11	001 Gr Piano	Hi
12	12	001 Gr Piano	Hi
13	- 13	001 Gr Piano	Hi
14	14	001 Gr Piano	Hi
15	15	001 Gr Piano	Hi
16	16	001 Gr Piano	Hi

電子ピアノ上で設定できるもの

- ・各セクションごとの発音の ON/OFF (1 (7 48ページ)
- リバーブのタイプ(全セクション共通) (14ページ)
- ・リバーブデプス Hi, Lo のレベル設定 (全セクション共通)(「ア 38ページ)
- ・チューンの設定(全セクション共通) (11ページ)
- ・音律の設定(全セクション共通) (11 ページ)
- ・各セクションの音色、リバーブのHi / Loの選択等はMIDIプログラムチェンジ情報やMIDIコン トロール情報で変更できます。
- ・リセット動作(C) 32ページ)を行うと、各セクションはGMリセットされます。

マルチティンバーOFF時の設定

・MIDI受信チャンネル (『ご 44 ページ) ・リバーブタイプ

(C 14 ページ) (C 38 ページ) ・リバーブデプス


(ロア 42 ページ). ・音律の設定

電子ピアノ本体で設定します。 (🍱 41 ページ) ・チューン

発音音色 … …… 本体で選ばれている音色で発音します。


15. セクション・ミュートの設定

マルチティンバーの設定がオンの時は、MIDI信号の受信時に受信しないMIDIチャンネルを設定します。マルチティンバーの設定がオフの時は、この設定は無効です。



ステップ1


SYSYTEM(システム)ボタンを押しシステムモードに入ります。 TEMPO・VALUE(テンポ・バリュー)ボタンを数回押して 15 SECTION MUTEを選びます。



1<u>5</u> SECTION MUTE 12345678910111213141516

ステップ2

CURSOR (カーソル) ボタンでカーソルを移動し、TEMPO・VALUE (テンポ・バリュー) ボタンを数回押して値を設定します。



15 SECTION MUTE <u>1</u>2345678910111213141516 カーソル移動

画面下段の数字が例えば 1↔* と変化します。

例えば3、8、14の各チャンネルの MIDI信号を受信したくないときは 右図のように設定します。 15 SECTION MUTE 12*4567*910111213**1516

ステップ3



∮ 17 演奏を録音する(シーケンサー)

この電子ピアノにはあなたの演奏を録音したり、再生することができるシーケンサー機能があります。 先に自動伴奏だけを録音して、それを再生しながら鍵盤の演奏を録音したり、右手パートと左手パート を別々に録音して同時に再生させることができます。一度録音された曲は、電源を切っても内容が消え ません。

シーケンサーには最大10曲まで録音でき、それぞれの曲に3トラック用意されています。

SONG 1

1 TRACK	(トラック)	
2 TRACK	•	
3 TRACK		

各トラックにはそれぞれ違うパート を録音することができます。

SONG 2

1 TRACK	·
2 TRACK	
3 TRACK	

・トラック1 …メイン・トラックです。この 電子ピアノで演奏した情報を そのまま録音、再生できます。

SONG 10 1 TRACK
2 TRACK
3 TRACK

・トラック2) サブ・トラックです。トラック 1 で録音した演奏を聞きな がら、別のパートのメロディ 一演奏を録音する時に使用し

・トラック3 **丿ます**。

たとえば、左手のパートをトラック1に、右手のパートをトラック2に別々に録音して、これを同時に 再生することができます。

トラックとは、ちがうパートを別々に録音する場所のことです。

トラック1 自動伴奏の録音



トラック2 メロディーパート の録音






自動伴奏+メロディー

また、各トラックにちがう音色で録音して、アンサンブル演奏をすることもできます。

トラック1	自動伴奏	
トラック2	ピアノ	
トラック3	オルガン	

では、実際に録音してみましょう。



ステップ1

SONG SELECT (ソングセレクト) ボタンを押して、 ソングモードに入ります。



ソングモードでは画面上の上段に SONG表示されます<u>。</u>

SONG 1

J = 120

シーケンサー機能を使う時は、ソングモードに 入ります。

SONG SELECT (ソングセレクト) ボタンを押 すたびに通常モードとソングモードが切りかわ ります。

またソングモードにした時はMIDI信号 (『ア 59ページ)を受信しません。



押すたびにモード (画面) が切りか わります。

PIANO

通常の画面

POPS 1 J = 120

ソングモード画面

SONG 1

J = 120

ステップ2

TEMPO·VALUE (テンポ・バリュ ー) ボタンで録音したい曲番号(1 ~10) を選びます。




SONG 1

J = 120

ステップ3

REC(レック)ボタンを押しながら TRACK1(トラック1)ボタンを押 します。



この場合トラック1が選ばれました。

RECボタンを押している間、右の表 示となります。

ボタンから指を離すとメトロノーム が鳴り、右の表示となります。 TEMPO · VALUE (テンポ・バリュ 一) ボタンでテンポを変えることが できます。

シーケンサーの残りメモリー が表示されます。 ↓

SONG 1 99% Free

REC= 1tr J = 120

SONG 1

J = 120REC= 1tr

- ・メトロノームの音量はリズム・ボリューム (『こう21ページ) で調節できます。
- ・ソングモード時は、マルチティンバーの設定 (C) 46ページ) はオンになります。

BIRALITA.

これで録音の準備ができました。(録音待機状態)


この状態でRECボタンを押すと待機状態が解除されます。

選んだトラックがすでに録音済みだった場合、 右のような表示になります。

このまま録音を始めると前の録音情報が消えてしまいますので注意して下さい。

SONG 1 REC= <u>1</u>tr J J=120





ステップ4

録音を開始します。次の3つの方法でスタートします。

- ・鍵盤を弾く・・鍵盤を弾くと自動的に録音がスタートします。 (自動伴奏がオフの時) 自動伴奏なしの演奏の録音に便利です。
- ·PLAY / STOP(プレイ / ストップ)ボタンを押す
 - … 録音がスタートします。演奏の前に数小節の空きを入れたい時などに便利です。
- ・リズムをスタートさせる
 - … リズム又は自動伴奏をスタートさせると、同時にリズム / 自動伴奏の 録音を開始します。

録音中にリズムをスタートさせることはできません。 録音中、リズム/ベース/コードボリュームスライダーの内容は記録されます。

ステップ5

録音中は画面に現在進行中の小節数 が表示されます。 小節数→

SONG 1


12

REC= 1tr J=120

- ・録音中に音色、リズム、テンポを変えることができます。
- ・録音中に音色をDRUMS↔他のボタンという風に変えることはできません。
- ・リズム、自動伴奏オート・コード・プログレッションはトラック1にのみ録音できます。
- ・デュアル、スプリット、オート・メロディー・コードでの演奏はトラック1にのみ録音できます。

録音を止める時は PLAY / STOP (プレイ / ストップ) ボタンか、 START / STOP (スタート / ストップ) ボタンを押します。





ステップ6

SONG SELECT (ソング・セレクト) ボタンを押すとソングモードが解除され、元の画面にもどります。



PIANO

POPS 1


J = 120

→オート・コード・プログレッションボタン、A, B, C, DRUMボタンの音色内容の変更、デモ演奏、 システムボタン – 51 –

[・]録音待機中や、録音中は次のボタン、機能は動作しません。

演奏の再生

録音した演奏を再生します。



ステップ1

ソングモード(「C) 50ページ)で、TEMPO・VALUE(テンポ・バリュー)ボタンを押して再生したい曲を選びます。



ステップ2

PLAY / STOP (プレイ / ストップ) ボタンを押すと再生を開始します。



小節数→ SONG 1 12 J=12<u>0</u>

画面には現在、進行中の小節数が表示されます。録音時の音色で演奏が 再生されます。

ステップ3


PLAY / STOP (プレイ / ストップ) ボタンを押すとボタンのランプが消 え、再生が止まります。



演奏の再生時、自動伴奏の情報はMIDIで出力されます() 61ページ)


複数トラックに重ね録音する場合

ここではまず例としてトラック1に自動伴奏を録音し、その後、それを聞きながらトラック2にメロディーを録音します。



ステップ1

ソング・モード(『プ 50ページ) でTEMPO・VALUE(テンポ・バリュ ー)ボタンを押して曲番号を選びま す。




SONG <u>2</u> J=120

ソング 2を選びました

ステップ2

リズムを選び、オート・オーケストラ(自動伴奏)のいずれかボタンを 押します。





ステップ3

REC(レック)ボタンを押しながら TRACK1ボタンを押します。

(録音待機状態)

押しながら



ステップ4

鍵盤でコードを押さえて自動伴奏をスタートさせます。(『二ア 17ページ)

イントロ等よりスタートさせること もできます。 (**I**Cア 20ページ)

自動伴奏のスタートと同時に録音が スタートします。



進行中の小節数→

SONG 2

12

REC= 1tr J=120


又は

ステップ5

START / STOPボタン、又はPLAY / STOPボタンを押すと自動伴奏と 録音が終了します。



PLAY/STOP



ステップ6

次にTRACK1に録音した自動伴奏を 聞きながら、TRACK2にメロディー を録音していきます。

REC(レック)ボタンを押しながら TRACK2ボタンを押します。 (録音待機状態)



SONG 2

REC= 2tr J=120

ステップ7

PLAY / STOP(プレイ / ストップ) ボタンを押します。

先に録音した自動伴奏が再生されます。



進行中の小節数へ

SONG 2

12

REC= 2tr J=120

ステップ8

自動伴奏に合わせて演奏します。



ステップ9

演奏が終わったらPLAY / STOPボタンを押して録音を終了します。




SONG SELECTボタンを押すとソングモードが解除され、通常の状態にもどります。

同様にTRACK3にも重ね録音ができます。

自動コード進行を録音する場合

自動コード進行も、自動伴奏と同じようにトラック1に録音していきます。



ステップ1

ソングモード(『〇字 50ページ)で TEMPO・VALUE(テンポ・バリュー) ボタンを押して曲番号を選びます。



SONG 3

J=120

この場合ソング3を選んでいます

ステップ2

リズムを選び、 AUTO CHORD PROGRESSION (オート・コード・プログレッション) ボタンを押します。



SONG 3

この場合 POPS 1を選んでいます

ステップ3

REC(レック)ボタンを押しながら TRACK1ボタンを押します。 (録音待機状態)



SONG 3

ステップ4

START / STOPボタンを押します。

自動コード進行がスタートすると同 時に録音がスタートします。



進行中の小節数→

SONG 3

12

REC= 1tr J=122

-注意 ·

この場合、画面上の小節数は付属のコード進行表の小節数とは異なります。

ステップ5

伴奏に合わせて演奏します。



ステップ6

START / STOPボタン又はPLAY / STOPボタンを押すと伴奏と録音が終了します。



又は




SONG SELECTボタンを押すとソングモードが解除され通常の状態にもどります。

^{・ 53 ~ 54}ページの要領で、トラック 2,3 にメロディーを重ね録音することができます。


トラックボタンのオン/オフ

録音済みのトラックについて、重ね録音、又は再生時に、希望のトラックだけを再生できなくすることができます。




ステップ1

目的のTRACKボタンを押します。 TRACKボタンのランプが消えて、 このトラックは再生されません。



ステップ2


再び再生させたい時はもう一度 TRACKボタンを押しランプを点灯 させます。



- ・自動伴奏のデータが入っているトラック1を再度オンさせる場合、その次のコード変更から自動伴奏が再開されます。
- ・トラックに録音されたパネル上の各ボタンのオン / オフ (レジストレーション) は、そのトラックをオフにしても再生されます。
 - トラックのすべてのデータを消したい時は、トラックの内容を消去して下さい。 (**L**ア 次ページ)
- ・録音待機状態又は録音中に、トラックボタンをオン / オフすることはできません。

トラックの内容を消去する

録音済みのトラックの録音内容を消去します。




ステップ1

ソングモード(『二字 50ページ)で REC(レック)ボタンを押しながら PLAY / STOP(プレイ / ストップ) ボタンを押します。

ステップ2

CURCOR(カーソル)ボタンでカーソルを動かし、TEMPO・VALUE (テンポ・バリュー)ボタンで目的 のソング番号とトラック番号を設定 します。



例1 SONG1のトラック1のみ消去したい場合

TRACK DELETE SONG=1 Tr=1

例2 SONG2のすべてのトラックを消去したい場合

TRACK DELETE SONG=2 Tr=ALL

例3 消去を中止する場合

TRACK DELETE SONG=1 Tr=<u>C</u>ANCEL

ステップ3

設定が終わったらPLAY / STOPボタンを押します。

設定されたソングのトラックが消去 されます。



設定値が Tr = CANCEL となっているとトラックは消去されません。

[・]ステップ2の時に REC ボタンを押しても消去が中止され、ひとつ前の画面にもどります。

[・]消去トラックの設定中はデモボタンを押してもデモ演奏されません。

シーケンサー機能についての注意点


- ・リズム / 自動伴奏のみを録音し、それを再生する場合 録音を止めた直前の拍まで再生します。
- ・録音中や録音前にシーケンサーのメモリーがいっぱいになると、画面にエラーメッセージが出て録音 が終了することがあります。いらないソングやトラックを消去して再び録音を開始して下さい。
- ・オート・コード・プログレッション、ワン・ツー・プレイを使って録音する場合は、ソングモードに て録音待機状態になる前にパネルを設定してから録音して下さい。
- ・レジストレーション・メモリーボタンをオンにしたまま録音した場合、再生時にはレジストレーション・メモリーボタンのランプは消えますが、レジストレーション自体は再生されます。
- ・リズム / 自動伴奏中にソングセレクトボタンを押し、ソングモードに入ったり、ソングモードから通常の状態にもどったりすると、リズム / 自動伴奏が止まります。
- ・ダンパーペダルを使い、スプリット (『二ア11ページ) で録音した曲を再生する場合、ダンパー効果についてはシステムモードのダンパーペダルの設定にしたがいます。

∮ 18 MIDIを使ってみる

MIDI(ミディ)とは、Musical Instrument Digital Interface の頭文字をとった略称で、電子ピアノ、シンセサイザー、シーケンサーなどの電子楽器どうしを専用ケーブルで接続して、音楽情報をやりとりするための国際規格です。MIDIを使うと、1台の楽器を演奏して複数の楽器を鳴らしたり、シーケンサーを使用して、自動演奏をさせたり、さまざまなことができます。

1. MIDIの接続

MIDIを装備した電子楽器は、MIDI IN(イン)、MIDI OUT(アウト)、MIDI THRU(スルー)の端子を持っています(MIDI THRUの無い楽器もあります)。これらの端子に、専用のMIDIケーブルのプラグを差し込んで、楽器どうしを接続します。



・MIDI OUT …… 音楽情報が電気信号に変えられて、この端子から出てきます。

接続する楽器のMIDIIN端子につなぎます。

・MIDI IN 他の楽器からの音楽情報の入り口です。他の楽器のMIDI OUTまたは

MIDI THRU端子につなぎます。

· MIDI THRU ······· MIDI INから入ってきた情報を、そのままこの端子から出します。

3台またはそれ以上の楽器を接続するときに使います。

2. MIDIでできる機能


MIDIで送ったり、受け取ったりする情報の種類は楽器によって異なります。この電子ピアノには、 次のMIDI機能があります。

- ・送・受信チャンネルの設定
- ・鍵盤情報(どの鍵盤が押されたか)の送・受信
- ・音色切り替えの送・受信
- ・レフト・ペダル、ダンパー・ペダルのオン/オフ情報の送・受信
- ・ローカル・コントロール(鍵盤を押しても音が出ず、MIDI信号を受信したときのみ発音する)の設定
- ・マルチ・ティンバー・オン / オフの設定
- ・自動伴奏情報の送信
- ・マルチ・ティンバー・オン時の各受信チャンネル別のオン / オフ
- ・この電子ピアノは国際統一規格 GM システムに対応していますので、
 - 16 セクションマルチティンバーの GM 音源として使用することができます。
- ・本機でシステムの設定中(『ア 33 ページ) 又はソングモード時(『ア 50 ページ) は MIDI 情報を受信しても発音しません。

[・]ここで用いられるMIDI規格関連用語について詳しくお知りになりたい方は、音楽関連出版社から 刊行されている書物を参考にして下さい。

3. MIDIチャンネルとは?


MIDIで複数の楽器を同時に演奏するために、チャンネルというものがあり、送信(信号を送る側)楽器と、受信(信号を受け取る側)楽器のお互いのチャンネルが一致していないと、情報のやりとりができません。たとえば、3台の楽器を接続して、それぞれの楽器のチャンネルを下の図のように接続した場合、楽器Aの鍵盤を弾くと、楽器Cも同時に鳴りますが、チャンネルの違う楽器Bは鳴りません。



この電子ピアノでは、1から16までのチャンネルを設定できます。

4. 実際の接続例


●他のMIDI対応楽器とのアンサンブル (カワイ・デジタル・シンセサイザー・K11 / 音源モジュール GMegaとの接続例)



図のように接続すると、KSPシリーズで弾いた情報(どの鍵盤を弾いたか)が、そのままシンセサイザー(この場合はK11)に送られます。さらに、シンセサイザー / 音源モジュールのLINE OUT とKSPシリーズのLINE INを接続することにより、KSPシリーズの音にシンセサイザー / 音源モジュールの音を重ねて鳴らせます。音色は別々に設定できますので、KSPシリーズのピアノ音にシンセサイザー / 音源モジュールのストリングス音を重ねて、厚みのある音にするなど、工夫しだいで、いろいろなアンサンブルを楽しめます。

K11, GMegaの取り扱いについてはそれぞれの取り扱い説明書をお読みください。

・外部シーケンサーとの接続 (カワイ・シーケンサーQ-55との接続例)



図のように接続するとKSPシリーズでの演奏を外部シーケンサーに記録することができます。カワイ・シーケンサーQ-55やQ-80、Q-80EXのようにフロッピーディスクが使えるシーケンサーであれば、記録した演奏をディスクに保存することができます。また、Q-55やQ-80EXのようにスタンダードMIDIファイル対応のシーケンサーであれば、市販されているソングディスク(GM音源用、スタンダードMIDIファイル形式)の曲が再生できます。

シーケンサーの取り扱いについてはシーケンサーの取り扱い説明書をお読みください。 KSP30 でフォーマットしたディスクを使って、Q-55や PV35 (電子ピアノ)で録音を行うと、 ディスクのデータがこわれることがありますのでご注意ください。

-自動伴奏の MIDI について ―

この電子ピアノでリズム演奏、自動伴奏させると、伴奏の MIDI 情報が各パート別に下の表の MIDI チャンネルで同時に送信されます。

·	パート	MIDI 送信チャンネル
á	ドラム/パーカッション	10
動	ベース	3
1	コード1	4
伴	コード 2	5
奏	コード3	7

鍵盤での演奏は

システムで設定するシステムチャンネル (『**ご**デ 44 ページ)で送信されます。

MIDI 受信側の機器がマルチティンバー対応 GM 音源であればその音源で本機の自動伴奏がそのまま再現できます。

- ・自動伴奏のパート別ボリュームスライダーを動かすことにより、上の表のMIDI 送信チャンネルでMIDI ボリューム情報が送信されます。
- · Q-80(EX) に自動伴奏を録音する場合、Q-80(EX) のクロックを「INT | に設定してください。

・エクスクルーシブメッセージについて・ーーー

・この電子ピアノでは、システムチャンネル (**LCア** 44 ページ) でエクスクルーシブメッセージ の送受信を行ないます。

プログラム・チェンジの送信

音色ボタンを押すことによりプログラム・チェンジ情報をMIDI送信します。

+4.45 h	プログラムチェンジナンバー	
音色ボタン	マルチティンバー ON 時	マルチティンバー OFF 時
PIANO	0	0
E.PIANO	5	1
VIBES	11	2
DRAWBARS	16	3
PIPES	19	4
CHOIR	52	5
BRASS	61	6
STRINGS	49	7
SAX	65	8
HARMONICA	22	9
FLUTE	73	10
GUITAR	. 24	11
TONE A		12
TONE B	注 1	13
TONE C		14
DRUMS	注 2	15

- 注1. それぞれのボタンに割り当てられているGM音色に対応 (□ □ コード進行表ウラ表紙)
- 注2. DRUMSボタンに割り当てられているドラムキットに対応 (『ア コード進行表43ページ、コード進行表ウラ表紙)

マルチティンバーがオンの時、かつオールGMアサインがオンの時に音色ボタンを押すとそれぞれのボタンに割り当てられているGM音色に対応したプログラムチェンジが送信されます。

工場出荷時の設定

選ばれる音色ボタン	PIANO
音色ボタン内容 A	058 Trombone
音色ボタン内容 B	106 Banjo
音色ボタン内容 C	022 Accordion
音色ボタン内容 DRUMS	DR1 STANDARD
リバーブ・タイプ	LARGE ROOM
トランスポーズ	± 0
選ばれるリズムパターン	POPS 1
レンジ・セレクト	NORMAL

システム設定

1 タッチカーブ	NORMAL
2レフト・ペダル	SOFT
3 ダンパー・ペダル	LOWER & UPPER
デュアル / スプリット 4 バランス	100 : 100
5 スプリットポイント	G#3
6 リバーブ・デプス	Hi = 7 Lo = 1
パート別 7 リバーブ・デプス	D, C, K = Hi B = Lo
	ON
9 システム・チューニング	± 0
10 音律	TYPE = 1, KEY = C
11 オール・ GM・アサイン	OFF
12 システム・チャンネル	1
13 MIDI クロック	INT
14 マルチ・ティンバー	ON
15 セクション・ミュート	全チャンネル =受信

\$ ニラーメッセージ

不適当な操作を行おうとした場合や、データが操作通りに正しく処理されない場合には、画面上にエラーメッセージが表示されます。

TRACK DELETE no data!

シーケンサーにデータがない状態でトラックデリ ートしようとしています。

Memory full!

…… 録音データの容量がいっぱいでもうこれ以上録音 できません。

(トラックやソングの内容を消去して下さい **1**€ **7** 57ページ)



·		LI En
症 状	原 因	対 処
音が出ない、小さい。	ボリュームが min.に設定され	マスター・ボリュームや、リズム、コード、
·	ている。	ベースの各ボリュームを適当にセットしてく
		ださい。
	ヘッドフォンが差し込まれて	スピーカーから音を出すときはヘッドフォン
	いる。	を抜いてください。
1	ボリュームが min.に設定され	ボリュームを動かすと、設定されているボリ
	ているレジストレーションを	ュームの値が解除されます。
	呼びだした。	
	ローカル・コントロールがオ	ローカル・コントロールをオンに設定してく
	フ、アッパー・オフに設定さ	ださい。(『『ア 40 ページ)
	れている。	
リズム / 自動伴奏がス	MIDI クロックが EXT に設定	MIDIクロックの設定をINTにして下さい。
タートしない。	されている。	(📭 45 ページ)
デュアル・モードやス	DUAL / SPLIT BALANCE (デ	DUAL / SPLIT BALANCE (デュアル / スプリ
プリット・モードでひ	ュアル / スプリット・バラン	ット・バランス)の設定値を大きくして下さ
とつの音色しか鳴らな	ス)の設定値が小さい。	(\'o
い。		
SYSTEM, SONGモード	他のモードになっている。	現在のモードを終了してから、各モードに入
に入ることができない。		ってください。
MIDI信号を受信しても	送信側と受信側の MIDI チャ	送信側と受信側を同じ MIDI チャンネルに設
発音しない。	ンネルが一致していない。	定してください。
	セクション別ミュートの設定	セクション別ミュート (口) 48 ページ)
	がまちがっている。	を設定しなおしてください。
	システムモード、ソングモー	モードをぬけてください。
	ドなどになっている。	

主な仕様

			KSP20	KSP5	
鍵	盤	数	88鍵	76鍵	
発	音	数	最大 32	音	
(10	5 ボタ 28 音色	>)	ピアノ、エレクトリックピアノ、ビブラフォンクワイヤー、ブラス、ストリングス、サックストーン B、トーン C、ドラムスロワーのみ ウッドベース、フィンガードベースパッド 1、パッド 2、パッド3	、ハーモニカ、フルート、ギター、	
') (ズ 64リズ		ポップス1×2、ポップス2×2、8ビート×2、16ビート×2、ロックンロール×2、シャッフル×2、ブルース×2、オールディーズ×2、ダンス×2、ソフトロック×2、ブギー×2、ショービート×2、フォーク×2、ブルーグラス×2、カントリー×2、カントリーポップ×2、スウィング×2、デキシーランド×2、ニューオリンズ×2、ビックバンド×2、サンバ×2、ラテン×2、ジャマイカ×2、パラダイス×2、ワルツ×2、ヨーロッパワルツ×2、ポルカ×2、マーチ×2、ボサノバ×2、ゴスペル×2、サルサ、マンボ、タンゴ、ビギン		
IJ,	バーブタ	イプ	スモールルーム、ラージルーム、ホール、チャ	ーチ、コズミック、ディレイ	
シ・	ーケン	サー	録音/再生(10曲×3トラック)、デリート	(記憶音数/約20,000音)	
ボ	IJэ·	ـ ـــ	マスターボリューム、リズムボリューム、ベー	マスターボリューム、リズムボリューム、ベースボリューム、コードボリューム	
	の他は	機能	オート・オーケストラ、オート・メロディー・コード、オート・コード・プログレッション、 デュアル、スプリット、システム設定、トランスポーズ、ワン・ツー・プレイ オート・フィル・イン、レジストレーション・メモリー		
~	ダ	ル			
外	部端	子			
出		カ	40W × 2	20W × 2	
ス	ピー:	カー	(23cm × 16cm) × 2 、5cm × 2	12cm × 2 、5.5cm × 2	
定	格電	圧	AC100V 、50 / 60Hz		
消	費電	カ	70W	50W .	
仕	上	げ	シルキーローズ	ブライトコスモブラック	
寸法	去 (W×I) × H)	140 × 56 × 85 (cm) (スタンド組立時)	121 × 46 × 81 (cm) (スタンド組立時)	
重		量	65.5kg (スタンド組立時)	46kg (スタンド組立時)	
附	属	品	取扱説明書(基礎編)、取扱説明書(応用編)、コード進行表		
別克	もオプシ	/ョン	椅子、ヘッドフォン		

[・]製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

\$ m.n.s. 索 引

	•	(ページ)			(~	- 251
あ行	移調		ま行	MIDIインプリメンテーション	(^	(ージ)
->13	イントロ / エンディング		41 1		60	
	エクスクルーシブ・メッセージ			・チャート····································		
	エラー・メッセージ			MIDIチャンネル		
	オート・オーケストラ・・・・・・・・・・・・・			MIDI		
	オート・コード・プログレッション…			マルチ・ティンバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	オート・フィルイン		ら行	リズム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	オート・メロディー・コード		21,	リズム・セレクト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	オール・GM・アサイン······			Uz->		
	音色リスト			リバーブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	音律			リバーブ・タイプ		
か行	カーソル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			リバーブ・デプス		
	工場出荷時の設定			レジストレーション・メモリー		
	コード・フォーム			レフト・ペダルの設定		
さ行	シーケンサー	49		レンジ・セレクト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	システム			ローカル・コントロール	40	
	システム・チャンネル	44	•	ロワー鍵盤		18、37
	システム・チューニング	41	わ行	ワン・ツー・プレイ		
	自動コード進行	23		ワン・フィンガー		19
	自動伴奏	17				
-	GM規格······					
	スタート / ストップ					
	スプリット・ポイント					
	スプリット機能			アルファベット		
	セクション・ミュート			AUTO CHORD PROGRESSION	23	
	セント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			AUTO FILL IN·····		
	ソング・セレクト			AUTO MELODY CHORD		-
	ソング・デリート			CURSOR		
4.7~	ゾング・モード			DEMO	31	
た行	多重録音			FILL IN		
	タッチ・カーブ			FINGERED		
	ダンパー・ペダルの設定			GM		
	チューニング····································			INTRO / ENDING		20
•	デュアル/スプリット・バランス			MIDI		40
	デュアル機能			ONE TAYO BLAY		19
	テンポー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			ONE TWO PLAY		
	トラック			PLAY / STOP		
`	トラック・デリート			RANGE SELECT······		
	ドラム・キット			REGISTRATION		
	ドラムス	8		REVERB		
	ドラムス・キー・アサイン表	•		RHYTHM SELECT		
	トランスポーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			SONG SELECT		
は行	パート別リバーブ・デプス			SPLIT		
	バリュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			SPLIT POINT		
	フィルイン			START / STOP······		
	フィンガード			SYSTEM		
	プレイ・ストップ					
	プログラム・チェンジ	62		TRACK		56
	プログラム・ナンバー・リスト	→コード進行表		TRANSPOSE······		
	ペダル・アサイン	34、35		VALUE		
	ホール・キーボード	17、19		WHOLE KEYBOARD	17、	19

[KAWAI DIGITAL PIANO]

Model KSP5 / KSP20 MIDIインプリメンテーションチャート

ファ	ンクション	送信	受 信	備考				
ベーシック	電源ON時	1, 3, 4, 5, 7, 10 ★1	1~16	★3 マルチティンバー ON 時				
チャンネル	設定可能	1 ~ 16 ★2	1 ~16 ★3	│ 各セクションのは 1~ 16ch │ │ 固定				
	電源ON時	3	3					
モード	メッセージ	×	×					
	代用	******	×					
ノート		16-115 (KSP5) / 9-120 (KSP20)	0~127					
ナンバー	音域	*****	0~127					
ベロシティー	ノート・オン	○9nH V=1~127						
	ノート・オフ	× 9nH V=0	X					
アフター	キー別	×	×					
タッチ	チャンネル別	×	0					
。。" <u>ッチ・ベン</u>	ダー	○ ★4	0					
	1	○ ★4	0	モジュレーション				
	6	×	0	データエントリー				
	7	0		ボリューム				
	10	○ ★4	O .	パンポット				
	11	○ ★4	O .	エクスプレッション				
コントロール	64		0	ホールド1(サスティン)				
チェンジ	67	0	0	ソフトペダル				
	69	×	0	ホールド2(サスティン)				
	91	×	○(LO/HI)	エフェクト				
	100, 101	×	•	RPN, LSB, MSB				
	120	×	0	オールサウンドoff				
ļ	121	×		リセット・オールコントローラーズ				
プログラム		○ (0~127)	O (0 ~127) ★5	★5 10chは 0~6, 8, 16, 24, 25, 33, 40,				
チェンジ	設定可能範囲	*******	0 ∼ 127	48のみ受信可				
クスクルー	シブ	0	0					
	:ソングポジション	×	X -					
コモン	:ソングセレクト	×	×					
	: チェーン	×	×					
リアル	: クロック	0	0					
タイム	: コマンド	0	0	•				
その他	:ローカルON / OFF	×	○(システム ch のみ受信可)					
	:オール・ノート・オフ	×	O .					
	: アクティブセンシング	0	0					
	: リセット	×	×					
備考								
	し7=コード3、 10=ドラム							
	+/+\ +1	エードコ・ オルニ・オ		O . & I				

モード 1: オムニ・オン、ポリ モード 2: オムニ・オン、モノ \bigcirc : あり モード 3: オムニ・オフ、ポリ モード 4: オムニ・オフ、モノ \times : なし

KAWAI

本社 〒430 静岡県浜松市寺島町 200 番地 TEL. 053 - 457 - 1277